




Turflow Trocador de Calor Tipo EVC (Condensador de Vapor de Exaustão)



Certificação Projetado e fabricado em conformidade com o código 'Raccolta VSŔ Revisão 1995 Edição 99' e atende plenamente aos requisitos da "European Pressure Equipment Directive 97/23/EC Este produto está disponível com Relatório de Testes Típicos do

Nota: Todas as certificações / requisitos de inspeção devem ser solicitados no momento da cotação.

Limites de Pressão e Temperatura

TMA Temperatura Máxima Admissível	Casco		300°C
Admissível	Tubo		200°C
	Casco	-10°C a +200°C	12 bar g
PMA Pressão Máxima Admissível	Casco	200°C a 300°C	6 bar g
Admissive	Tubo	-10°C a +300°C	12 bar g

Os testes hidráulicos a frio são realizados à 18 bar g para ambos os lados (casco e tubo). Esta pressão encontra-se com os requisitos do Seção 7.4, anexo 1, do equipamento sob pressão europeia Directiva 97/23 / CE.

Modelos disponíveis:

de trabalho de fluxo turbulento.

Trocador de calor	Fluxo de massa de vapor (kg/h)	Carga de Calor (kW)	Fluxo de Água (kg/h) 50 a 70°C*	Entrada máx. de vapor 15 m/s	Conexão de Condensado	Conexão Casco
EVC 11/2" - 1F	30	18,7	804	DN32	DN15	DN40
EVC 2" - 1F	50	31,3	1350	DN40	DN15	DN50
EVC 3" - 1F	75	46,9	2020	DN65	DN15	DN80
EVC 3" - 1F	100	62,5	2690	DN65	DN15	DN80
EVC 4" - 1F	200	125,0	5370	DN80	DN25	DN100
EVC 6" - 1F	300	187,5	8060	DN100	DN25	DN150
EVC 10" - 1F	500	312,5	13 400	DN150	DN40	DN250
EVC 10" - 1F	750	468,7	20100	DN150	DN40	DN250

^{*}Para os cálculos de representativos de outras temperaturas, entre em contato com Spirax Sarco.

Dimensionamento e Seleção

A Spirax Sarco vem desenvolvendo um software para seleção, dimensionamento e modelagem térmica integrada, para selecionar e otimizar por completo um trocador de calor EVC com atenda totalmente suas necessidade de aplicação. Técnicos treinados da Spirax Sarco estão disponíveis para garantir sempre a escolha certa do trocador de calor. Podemos fornecer uma completa solução de troca de calor aconselhando o melhor sistema de controle e auxiliares para seu trocador de calor. Nossos técnicos podem também auxiliar na escolha e dimensionamento do trocador de calor para a maioria dos gases, vapor e

líquidos superaquecidos, além da água.

Nomenclatura EVC:

Nota: outras unidades estão disponíveis sob pedido para atender as especificidades de aplicação em processos particulares.

Modelo EVC = Condensador Exaustor de Vapor								EVC
Diâmetro do Casco 1½", 2", 3", 4", 6" e 10"								3"
Material do Tubo	Material do Tubo SX = Aço Inoxidável AISI 316							
Comprimento EVC	Comprimento EVC 1 = 1 metro							
Conexão	nexão F = Flangeado							F
Pressão de Projeto do Casco V								V
Acoplamento tubo/espelho		Vazio = Expansão						
Acopiamento tubo/espenio		S = Solda						
Vazio = marca					ıão requerida	ı		
Categoria PED		CI = Categoria I					CI	
		CII = Categoria II						
Exemplo:	EVC	SX 1 F V S						CI


Vazão no tubo


Modelo	Vazão m³/h						
Modelo	Mínimo	Bom	Ótimo		Máximo		
EVC 11/2" - 1F	1,5	2	2,5 4		5		
EVC 2" - 1F	3	5	7	10	12		
EVC 3" - 1F	7	11	16	23	28		
EVC 4" - 1F	12	20	28	41	49		
EVC 6" - 1F	28	47	65	93	113		
EVC 10" - 1F	77	110	187	264	297		

Materiais

Componente	Material	designação ASTM		
Casco	Aço Inoxidável	A312-TP304		
Junta de expansão	Aço Inoxidável	A240-TP321		
Espelho	Aço Inoxidável	A182-F316/304		
Flanges	Aço Inoxidável	A182-F304		
Tubos (corrugados)	Aço Inoxidável	A249-TP316L		

Dimensões e Pesos (aproximados) em mm e kg





Modelo	DN1	DN2	DN3	Α	В	С	D	Peso
EVC 11/2" - 1F	32	40	15	94	140	48.3	1000	18
EVC 2" - 1F	40	50	15	90	140	60.3	1000	19
EVC 3" - 1F	65	80	15	110	160	88.9	1000	30
EVC 4" - 1F	80	100	25	125	180	114.3	1000	37
EVC 6" - 1F	100	150	25	140	220	168.3	1000	62
EVC 10" - 1F	150	250	40	180	280	273.0	1000	190

Tolerância conforme UNI 6100 e TEMA: D = ±3 mm; B = ±3 mm; Rotação da flange = ±1°; Alinhamento da conexão = ±1.5 mm.

Informações de segurança, instalação e manutenção

Para maiores detalhes consulte o Manual de Instalação e Manutenção fornecido com o produto.


Nota de Instalação:

A instalação depende da aplicação e do serviço requerido; em geral, o aparelho pode ser instalado vertical ou horizontalmente, mas é sempre necessário que uma das extremidades do trocador de calor esteja disponível para se mover axialmente, de modo a permitir a expansão normal dos tubos trocadores durante a operação.

Recomendamos que um eliminador de ar seja instalado no aparelho para prosseguir a ventilação durante o start up e operação.

O isolamento é recomendado, e é absolutamente necessário, se a temperatura do casco é muito mais elevada do que a ambiente - Se isolamento for necessário, sugere-se que seja instalado no local para erradicar danos durante transito.

Instalação Típica:



Reduzindo emissões da operação de caldeira

Com os preços da energia hoje em dia e a necessidade de reduzir as emissões, o sistema de vapor /condensado de uma planta não pode permitir que o vapor flash seja eliminado para a atmosfera. Um sistema típico incorpora um coletor de condensado que permite que o vapor flash ventile para a atmosfera.

A ventilação do vapor flash assegura que o coletor de condensado nunca se pressurize. Para evitar a perda de vapor flash para a atmosfera, plantas instalação dispositivos como o condensador de eliminação de vapor flash na linha de ventilação de vapor flash.

Dependendo das despesas de instalação, as plantas irão recuperar o custo condensador de eliminação de vapor flash dentro de dez meses de funcionamento.

Os benefícios de redução de custos que um condensador de eliminação de vapor flash incluem, permitir que a planta recupere a energia do vapor flash, e usar esta energia para aquecer um fluido para um processo. Outro benefício é a redução das emissões: recuperando a energia do vapor flash, as caldeiras terão que produzir menos vapor, reduzindo as emissões provenientes da operação de caldeira.